


編號	品名	數量	品號
1	底座板焊組	1	SSOH10-AA1
2	10噸單動千斤頂	1	RSC-106
3	靠板焊組	1	SSOH10-AA2
4	活動爪塊	1	SSOH10-A11
5	等高螺栓	2	XNMSB-10-15
6	延伸腳座焊組-左	1	SSOH10-AA3
7	延伸腳座焊組-右	1	SSOH10-AA4
8	螺栓	2	XNCAP5/16"-18-5/8"L
9	螺栓	2	XNCAPM05-10
10	延伸座插銷	2	SSOH10-A14
11	保護彎板	1	SSOH10-A03
12	平華司	2	XWWM08
13	握把襯套	2	SSOH10-A16
14	螺栓	2	XNCAPM08-30
15	握把組	1	SSOH10-AA5

* 修理包



Item	Description	Q'ty	Part No.
1	body combination	1	SSOH10-AA1
2	Single-Acting Cylinder	1	RSC-106
3	movable cover assembly	1	SSOH10-AA2
4	toe-lift	1	SSOH10-A11
5	bolt	2	XNMSB-10-15
6	left toe assembly	1	SSOH10-AA3
7	right toe assembly	1	SSOH10-AA4
8	bolt	2	XNCAP5/16"-18-5/8"L
9	bolt	2	XNCAPM05-10
10	toe plug	2	SSOH10-A14
11	protectiveness piece	1	SSOH10-A03
12	washer	2	XWM08
13	handle washer	2	SSOH10-A16
14	bolt	2	XNCAPM08-30
15	handle assembly	1	SSOH10-AA5

Maked with * are contained in Repair Kit

